

Vejledning

Bruger 3 x 1,5V
AA-batterier.
Ikke inkl.

Indstil tid og dato

1. Tryk * * # for at indstille klokken.
2. Indtast timer, fx 08 hvis klokken er 8, når tallene blinker og tryk derefter * for at indstille minutterne. Tryk * for at gemme og komme videre til ugedag og dato.
3. Indtast nummeret på ugedagen. Mandag er 1, tirsdag er 2 etc og tryk *.
4. Indtast måned fx 05 for maj og tryk *.
5. Indtast dato fx 26 og tryk # # # for at afslutte.
6. Klokken vises fast i displayet og for at se datoen, skal du trykke * * 0.

Indstil alarm

1. Tryk * * # # for at indstille alarmen.
2. Indtast time, når tallene blinker og tryk *.
3. Indtast minutter og tryk # # for at afslutte.
4. Tryk * * 2 for at se alarmtidspunktet. Alarmen kan deaktiveres eller aktiveres ved at trykke på #. Når displayet viser et A og vandrette streger, er alarmen deaktiveret.
5. Når alarmen bipper, kan den slås fra ved at trykke på en vilkårlig tast.

Åbn pengeskabet

1. Tryk 000000, som er den fabriksindstillede adgangskode, og tryk herefter #.
2. Når pengeskabet bipper, skal hjulet drejes til højre for at åbne lågen.
3. Pengeskabet låser automatisk, når du lukker lågen.

Bemærk: Hvis du når at åbne lågen hurtigt igen, inden pengeskabet låser, bipper pengeskabet, indtil lågen lukkes igen.

Indstil ny adgangskode

1. Tryk *, indtast den gamle adgangskode (eller den fabriksindstillede kode 000000) og tryk derefter #.
2. Indtast ny adgangskode mellem 3 til 6 tal og tryk #.
3. Indtast den nye adgangskode en gang til for at bekræfte og tryk #.
4. Pengeskabet bipper en kort melodi, når de 2 indtastede adgangskoder er ens og godkendt.
5. Hvis du har tastet forkert adgangskode den anden gang, bipper pengeskabet kort. Start forfra i indtastningen.

Optælling af mønter

1. Når du putter mønter i møntindkastet i toppen af pengeskabet, begynder pengeskabet at tælle pengene.
2. Pengeskabet bipper for hver mønt, du lægger i. Møntens værdi vises i displayet, mens tallet blinker.
3. Herefter vises der i displayet det totale beløb, der er lagt i pengeskabet.

Tjek din opsparing

1. Tryk * * 1 for at se det totale beløb.
2. Tryk # for at afslutte. Glemmer du at trykke #, vil pengeskabet automatisk vise klokken igen efter et kort stykke tid.

Justerer din opsparing

1. Tryk * * # # # for at justere din opsparing fx når du har "hævet" penge i pengeskabet.
2. Tryk * for at vælge de tal, du vil ændre og indtast derefter de nye tal. Tryk * hver gang du har indtastet et nyt tal.
3. Når du er færdig tryk på #.

Nulstil pengeskabet

1. Indtast adgangskoden, tryk # og åbn pengeskabet.
2. Tryk på RESET på indersiden af lågen for at nulstille pengeskabet.
3. Du kan også nulstille pengeskabet ved at tage batterierne ud.

Vigtigt

Pengeskabet bør altid stå i oprejst position.

Pengeskabet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme.

Forsøg ikke at putte unødvendige genstande i møntindkastet.

Hæld ikke væske på eller i pengeskabet, da det kan skade pengeskabets elektroniske dele.

Når batterierne levetid er udløbet, isættes hurtigst muligt nye batterier for at undgå,

at batterierne lækker og ætser.

Brug en tør og blød klud til at rengøre pengeskabet med.

Forsøg ikke at åbne pengeskabslågen med vold, da den kan gå i stykker.

Fejlfinding

Displayet er sløret eller blankt: Udskift batterierne.

Lågen kan ikke åbnes: Tjek om adgangskoden er korrekt, eller om der sidder en mønt fast i møntindkastet.

Dataregistreringen forsvinder: Når du trykker RESET eller udskifter batterierne, forsvinder alle gemte data.

Indstil pengeskabet igen.

Pengeskabet reagerer ikke: Sørg for at batterierne er isat korrekt. Sæt dem evt. i på ny eller udskift batterierne med nye. Indstil alle funktionerne igen.

Behold denne vejledning til fremtidig brug.